

Programmation d'un FCB1010 UNO contrôlant un 11 Rack

Les pédales 1 à 4 pilotent les presets 11R par tranche de 4.

La pédale 5 ne sert à rien, quand on entre dans la programmation, aucune pédale ne doit être allumée.

Stompbox::

6 :: Distorsion

7 :: Modulation

8 :: FX1

9 :: FX2

10 :: Wahwah

Pour entrer dans le menu Global configuration::

FCB1010 éteints, rester appuyé sur **Down** et en même temps, allumer le FCB1010.

Configuration de la Global configuration::

Entrer dans la Global configuration, allumer la pédale 5 (block repeating PC's), allumer la pédale 8 (pour choisir les stompbox en pédales 6 à 10), allumer la pédale 9 (pour choisir le mode stompbox) et sortir en appuyant sur Down 3s.

Appuyer sur Up, rien ne doit être allumer, appuyer sur Up, rien ne doit être allumer.

C'est fait!

Copie d'un patch::

Entrer dans la Global Configuration, puis appuyer 2 fois sur Up, appuyer sur la pédale 5, entrer le numéro du patch à copier, appuyer sur Up et entrer le numéro du patch sur lequel coller.

C'est fait!

Modification de numéro de Program Change::

Lorsque l'on a dupliqué un patch, il faut choisir le preset voulu, appuyer sur Down 3s, les pédales 4 à 10 doivent être allumées, appuyer sur Up, toutes les pédales doivent être éteintes, appuyer sur Up, les pédales 1,6,7,8,9 doivent être allumées, appuyer sur la pédale 1 pour qu'elle clignote, appuyer sur Up, entrer le numéro de program change (les numéros se trouvent sur la page 3), appuyer sur Up et sur Down 3s.

C'est fait!

Pour choisir quels effets sont allumés ou éteints lorsque l'on appuie sur une pédale pour choisir un preset::

Il faut choisir le preset voulu, appuyer sur Down 3s, les pédales 4 à 10 doivent être allumées, appuyer sur le stompbox voulu pour que sa Led clignote, appuyer sur Up, et appuyer de nouveau sur la même pédale pour changer l'état de l'effet lors du choix du preset (0 :: éteints, 1 :: allumé), appuyer sur Up, puis sur Down 3s.

C'est fait!

Affecter un effet à une pédale en mode stompbox::

Il faut appuyer en même temps sur la pédale que l'on veut programmer et sur la pédale Down 3s. Toutes les pédales doivent être éteintes, appuyer sur Up, seules la pédale 8 doit être allumée, appuyer sur Up, seule la pédale 6 doit être allumée, appuyer dessus pour qu'elle clignote, appuyer sur Up et rentrer le numéro du CC correspondant à l'effet (fourni dans le mode d'emploi 11R p.97 et suivantes), appuyer sur Up, rentrer dans Value 1: 127, appuyer sur Up, rentrer dans Value 2: 0, appuyer sur Up et sur Down 3s. C'est fait!

**Tableau d'incrémentation
Eleven Rack**

A1	1	J1	37	S1	73
A2	2	J2	38	S2	74
A3	3	J3	39	S3	75
A4	4	J4	40	S4	76
B1	5	K1	41	T1	77
B2	6	K2	42	T2	78
B3	7	K3	43	T3	79
B4	8	K4	44	T4	80
C1	9	L1	45	U1	81
C2	10	L2	46	U2	82
C3	11	L3	47	U3	83
C4	12	L4	48	U4	84
D1	13	M1	49	V1	85
D2	14	M2	50	V2	86
D3	15	M3	51	V3	87
D4	16	M4	52	V4	88
E1	17	N1	53	W1	89
E2	18	N2	54	W2	90
E3	19	N3	55	W3	91
E4	20	N4	56	W4	92
F1	21	O1	57	X1	93
F2	22	O2	58	X2	94
F3	23	O3	59	X3	95
F4	24	O4	60	X4	96
G1	25	P1	61	Y1	97
G2	26	P2	62	Y2	98
G3	27	P3	63	Y3	99
G4	28	P4	64	Y4	100
H1	29	Q1	65	Z1	101
H2	30	Q2	66	Z2	102
H3	31	Q3	67	Z3	103
H4	32	Q4	68	Z4	104
I1	33	R1	69		
I2	34	R2	70		
I3	35	R3	71		
I4	36	R4	72		